

# **OBD 100**



es Manual original Escáner para EOBD y CAN

# **Índice Español**

| _   | C'arles les consules des                     | _ |
|-----|--|---|
| 1.  | Símbolos empleados                           | 3 |
| 1.1 | En la documentación                          | 3 |
|     | 1.1.1 Advertencias: estructura y significado | 3 |
|     | 1.1.2 Símbolos en esta documentación         | 3 |
| 1.2 | En el producto                               | 3 |
| 2.  | Indicaciones para el usuario                 | 3 |
| 2.1 | Condiciones de garantía                      | 3 |
| 2.2 | Exención de responsabilidad                  | 3 |
| 2.3 | Datos y software                             | 3 |
| 3.  | Descripción del producto                     | 4 |
| 3.1 | Uso conforme al previsto                     | 4 |
| 3.2 | Requisitos                                   | 4 |
| 3.3 | Volumen de suministro                        | 4 |
| 3.4 | Descripción del equipo                       | 4 |
|     | 3.4.1 Teclado                                | 4 |
|     | 3.4.2 Enchufe para diagnósticos OBD          | 4 |
| 3.5 | Limpieza                                     | 4 |
| 4.  | Lo que usted debe saber                      | _ |
|     | acerca de OBD                                | 5 |
| 4.1 | Qué son OBD, OBD II, OBD-2 y EOBD?           | 5 |
| 4.2 | Tiene mi vehículo OBD?                       | 5 |
| 4.3 | Dónde se localiza la toma de                 |   |
|     | diagnóstico OBD?                             | 5 |
| 4.4 | Por qué y cuándo se enciende el testigo      |   |
|     | de control del motor (MIL)?                  | 5 |
| 4.5 | Qué son los códigos de error?                | 6 |
|     | 4.5.1 Estructura de un código de error       | 6 |
|     | 4.5.2 Códigos de error almacenados           | 6 |
|     | 4.5.3 Código de error supuesto (Pnd)         | 6 |
|     | 4.5.4 Código de error confirmado (Cnf)       | 6 |
|     | 4.5.5 Código de error permanente (Prm)       | 6 |
|     | 4.5.6 Borrar los códigos de error            | 7 |

| 9.            | Definiciones PID                    | 16       |
|---------------|-------------------------------------|----------|
| 8.            | Glosario                            | 14       |
| 7.3           | Compatibilidad electromagnética (EM | 1V) 13   |
|               | 7.2.2 Humedad del aire              | 13       |
|               | 7.2.1 Temperatura ambiente          | 13       |
| 7.2           | Temperatura y humedad del aire      | 13       |
| 7.1           | Dimensiones y pesos                 | 13       |
| 7.            | Datos técnicos                      | 13       |
| 6.2           | Eliminación y desguace              | 13       |
| 6.1           | Cambio de lugar                     | 13       |
| 6.            | Puesta fuera de servicio            | 13       |
| 5.10          | Indicaciones en caso de anomalías   | 12       |
|               | vehículo)                           | 12       |
| 5.9           | VIN (número de identificación del   |          |
|               | (datos periféricos de la avería)    | 12       |
| 5.8           | Freeze Frame                        |          |
|               | inspección y del mantenimiento)     | 11       |
| 5.7           | Monitores I/M (supervisión de la    |          |
|               | (testigo de control del motor)      | 11       |
| 5.6           | Estado MIL                          |          |
| 5.5           | Datos Live (Visualización PID)      | 10       |
|               | 5.4.2 Borrar los códigos de error   | 9        |
| 5.4           | 5.4.1 Leer los códigos de error     | 9        |
| 5.4           | Códigos (códigos de error)          | 9        |
| 5.3           | Funciones en el menú principal      | 8        |
| 5.2           | Conexión al vehículo                | 8        |
| <b>5.</b> 5.1 | Manejo Indicaciones de seguridad    | <b>7</b> |

# 1. Símbolos empleados

#### 1.1 En la documentación

#### 1.1.1 Advertencias: estructura y significado

Las indicaciones de advertencia advierten de peligros para el usuario o las personas circundantes. Adicionalmente, las indicaciones de advertencia describen las consecuencias del peligro y las medidas para evitarlo. Las indicaciones de advertencia tienen la siguiente estructura:

#### Símbolo de advertencia

# PALABRA CLAVE – Tipo y fuente del peligro!

Consecuencias del peligro si no se tienen en cuenta las medidas e indicaciones mostradas.

Medidas e indicaciones de prevención del peligro.

La palabra clave indica la probabilidad de ocurrencia del peligro, así como la gravedad del mismo en caso de inobservancia:

| Palabra clave | Probabilidad de ocurrencia        | Peligro grave en<br>caso de pasarse<br>por alto |
|---------------|-----------------------------------|---|
| PELIGRO       | Peligro<br>inmediato              | Muerte o lesiones<br>físicas graves             |
| ADVERTENCIA   | Peligro<br>amenazante             | Muerte o lesiones<br>físicas graves             |
| ATENCIÓN      | Posible<br>situación<br>peligrosa | Lesiones físicas<br>leves                       |

#### 1.1.2 Símbolos en esta documentación

| Sím-<br>bolo | Denomina-<br>ción              | Significado   |
|--------------|--------------------------------|---|
| !            | Atención                       | Advierte de posibles daños materiales.  |
| ì            | Información                    | Indicaciones de la aplicación y otras informaciones útiles                      |
| 1.<br>2.     | Acción de<br>varios pa-<br>sos | Solicitud de acción compuesta<br>de varios pasos                                |
| >            | Acción de un<br>solo paso      | Solicitud de acción compuesta de un solo paso                                   |
| ⇨            | Resultado<br>intermedio        | Dentro de una solicitud de ac-<br>ción se puede ver un resultado<br>intermedio. |
| <b>→</b>     | Resultado<br>final             | Al final de una solicitud de ac-<br>ción se puede ver el resulta-<br>do final.  |

## 1.2 En el producto

Tenga en cuenta todas las indicaciones de advertencia en los productos y manténgalas bien legibles.

# 2. Indicaciones para el usuario

Estas instrucciones de servicio describen el funcionamiento del y contienen una guía paso a paso para el manejo del . Leer por completo y observar estas instrucciones de servicio antes de usar el OBD 100OBD 100OBD 100. Así mismo se deben observar sin falta todas las indicaciones de seguridad e instrucciones del fabricante del vehículo.

### 2.1 Condiciones de garantía

La garantía se limita exclusivamente al primer comprador de los comprobadores de diagnóstico electrónicos (en lo sucesivo denominado como unidades) de Bosch. Las unidades de Bosch ofrecen una garantía de 2 años (24 meses) a partir de la fecha de entrega por defectos del material o fallo del fabricante. Esta garantía no cubre a ninguna unidad que haya sido empleada incorrectamente, modificada o usada de modo diferente a la finalidad de uso prevista o utilizada de manera divergente a las instrucciones de uso. El único y exclusivo medio en caso de una unidad averiada es la reparación o la opción de sustitución de Bosch. Bajo ninguna circunstancia Bosch se hace responsable por daños directos, indirectos, especiales o ejemplares o derivados (pérdida de ganancias inclusive), en virtud de la garantía, contrato, agravio o cualquier otra teoría jurídica.

### 2.2 Exención de responsabilidad

La garantía anterior sustituye a todas las otras garantías que fueron publicadas de manera explícita o implícita, inclusive garantías de comerciabilidad o idoneidad para un determinado campo de aplicación.

#### 2.3 Datos y software

El software de sistema está protegido por la ley de propiedad intelectual. Los usuarios no tienen ningún derecho o reclamación sobre el software de sistema, aparte del derecho de uso limitado que puede ser revocado por Bosch. El software de sistema no puede ser transferido ni revelado sin el consentimiento escrito de Bosch. Se prohibe copiar el software de sistema.

Robert Bosch GmbH 569658 Rev "A" 2013-12-19

# Descripción del producto

#### 3.1 Uso conforme al previsto

Con el OBD 100 se pueden leer y visualizar los datos de diagnóstico relevantes para las emisiones de gas a través de la interfaz OBD de turismos de gasolina o diésel. Adicionalmente se pueden borrar o reposicionar los códigos de error y pueden visualizarse también otras informaciones de la unidad de gestión del motor. Los datos de diagnóstico pueden ayudar a determinar la causa de la avería de un vehículo.

OBD 100 sólo se puede usar con el motor del vehículo parado. No está permitido el uso durante la marcha.

### 3.2 Requisitos

Interfaz OBD (OBD-2 ó EOBD) del vehículo a prueba (ver también el capítulo "4.1 ¿Qué son OBD, OBD II, OBD-2 y EOBD?").

#### 3.3 Volumen de suministro

| Designación                           | Número de<br>pedido |
|---------------------------------------|---------------------|
| Comprobador de diagnóstico<br>OBD 100 | SP02000005          |
| Manual original                       | 569658 Rev "A"      |

Tab. 1: Volumen de suministro

### 3.4 Descripción del equipo



Abb. 1: OBD 100

- 1 Enchufe para diagnósticos OBD
- 2 Teclado
- 3 Pantalla LCD (de dos líneas)

#### 3.4.1 Teclado



Abb. 2: Teclas OBD 100

| Tecla  | Función  |
|--------|--|
| ▼READ  | <ul> <li>Desplazar la pantalla hacia abajo cuando aparece ↓ o ‡ en la pantalla.</li> <li>Leer los datos de diagnóstico de la unidad de gestión del motor (mantener presionada la tecla durante 2 segundos).</li> </ul>   |
| ▲ERASE | Desplazar la pantalla hacia arriba cuando aparece ↑ o ‡ en la pantalla.     Borrar los códigos de error de la unidad de gestión del motor (mantener presionada la tecla durante 3 segundos).     Reposicionar la supervisión de la inspección y del mantenimiento en la unidad de gestión del motor. |
| -      | <ul> <li>Continuar a la función seleccionada.</li> <li>Regresar al menú principal.</li> </ul>  |

Tab. 2: Teclas y sus funciones

#### 3.4.2 Enchufe para diagnósticos OBD

Conecta el OBD 100 con la toma de diagnóstico OBD del vehículo.

## 3.5 Limpieza

- No utilizar detergentes abrasivos ni trapos de limpieza bastos del taller.
- Limpiar la carcasa sólo con un paño suave y con detergentes neutrales.

## 4. Lo que usted debe saber acerca de OBD

# 4.1 ¿Qué son OBD, OBD II, OBD-2 y EOBD?

OBD (diagnóstico de a bordo) significa que

- los componentes y sistemas relevantes para las emisiones de gas son supervisados durante la marcha del vehículo,
- posibles fallos en el funcionamiento son registrados e indicados mediante un testigo de control de advertencia (MIL),
- éstas informaciones pueden ser leídas mediante un comprobador de diagnóstico.
- Otro objetivo de OBD es proteger los componentes con riesgo, p. ej., catalizadores.

En estas instrucciones de servicio, con OBD se describe siempre el estándar OBD-2 (OBD II). Desde el primero de enero de 1996, OBD-2 es obligatorio en los EE. UU. para todos los vehículos nuevos. En la UE se introdujo desde enero de 2001 el OBD-2 con la norma EURO 3 para vehículos nuevos con motor de gasolina y con motor diésel desde enero de 2004. EOBD es la abreviación para el sistema de diagnóstico de a bordo europeo basado en OBD-2.

El sistema de diagnóstico OBD está integrado en la unidad de gestión del motor y supervisa de modo permanente los componentes determinados del vehículo relevantes para las emisiones de gas. Las averías OBD comunicadas por la unidad de gestión del motor se indican al conductor a través del testigo de control del motor (MIL).

Existen al menos cinco sistemas electrónicos de control:

- Componentes relevantes para las emisiones de gas
- Fallos de combustión
- Sistema de combustible
- Sondas Lambda pre y postconectadas
- · Grado de rendimiento del catalizador
- Recirculación de gases de escape
- · Insuflación de aire secundario

Se vigilan permanentemente:

- Fallos de combustión
- Sistema de combustible (tiempos de invección)
- Circuitos de corriente para componentes relevantes para las emisiones de gas

Se vigilan una vez por ciclo de marcha:

- Funcionamiento de las sondas Lambda
- Funcionamiento del catalizador
- Mediante la toma de diagnóstico OBD también se pueden leer el número de revoluciones, la temperatura y los valores de las sondas Lambda.

#### 4.2 ¿Tiene mi vehículo OBD?

En la UE se introdujo desde enero de 2001 el OBD-2 con la norma EURO 3 para vehículos nuevos con motor de gasolina y con motor diésel desde enero de 2003.

Sin embargo pueden existir vehículos con OBD y con año de construcción anterior a las fechas antes mencionadas.

# 4.3 ¿Dónde se localiza la toma de diagnóstico OBD?

La toma de diagnóstico OBD se encuentra en la mayoría de los casos en el espacio reposapiés del conductor, en la zona de la consola central o en la guantera.

La posición de montaje también se puede consultar en el manual del vehículo correspondiente o buscar en la internet.

# 4.4 ¿Por qué y cuándo se enciende el testigo de control del motor (MIL)?

Al conectar el encendido se debe iluminar brevemente el testigo de control del motor. El testigo de control del motor debe apagarse, a más tardar al arrancar el motor. El estado MIL (testigo de control del motor "CON." o "DESCON.") se lee de la unidad de gestión del motor del vehículo. Si el vehículo ha comprobado una avería relevante para las emisiones de gas, el estado se establece como "averiado". Una superación exitosa de la inspección de gases de escape ya no es posible entonces. En este caso, el testigo de control del motor se ilumina de modo permanente, indicando al conductor que debe acudir a un taller mecánico de vehículos.

Robert Bosch GmbH 569658 Rev "A" | 2013-12-19

### 4.5 ¿Qué son los códigos de error?

Los códigos de error OBD (DTC) están definidos en la norma SAE J2012 ó en el estándar ISO 15031-6. Los códigos de error específicos del fabricante pueden ser definidos por el fabricante del vehículo.

Un código de error consta de 5 caracteres (una letra y cuatro números). Se distingue entre códigos de error normalizados que pueden ocurrir en los vehículos de todos los fabricantes, y códigos de error específicos para el fabricante que están fijados por los fabricantes del vehículo para determinados modelos de vehículo.

A cada código de error se le puede asignar un texto no cifrado que describe de forma más o menos clara la causa de la avería.

#### 4.5.1 Estructura de un código de error

La siguiente tabla muestra la estructura de los códigos de error. Esta información facilita la localización de averías en los casos en que no exista ninguna descripción del código de error.

El código de error consta de 5 caracteres. Ejemplo:

P 0 1 22 Señal del transmisor de posición de la mariposa es insuficiente

| Carac-<br>ter          | Valor  | Descripción   |
|------------------------|--|---|
| 1                      | B<br>C<br>P<br>U                                     | Carrocería (Body)<br>Chasis (Chassis)<br>Conjunto propulsor (Powertrain)<br>Red   |
| 2<br>Ejemplo<br>para P | 0, 2<br>1<br>3                                       | Código de error según ISO / SAE<br>Código de error según control del<br>fabricante<br>Código de error bajo control de la<br>ISO / SAE y control del fabricante  |
| 3                      | 0 – F  | Agrupados por sistemas  |
| Ejemplo<br>para P0     | 0 - 2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7 - 9<br>A - C<br>D - F | Dosificación de combustible y aire<br>Sistema de encendido<br>Control adicional de los gases de<br>escape<br>Control de la velocidad y de ra-<br>lentí<br>Señales del ordenador y de salida<br>Transmisión<br>Híbrido<br>Reserved for ISO / SAE |
| 4, 5                   | 00 - 99  | Identificación de los componen-<br>tes del sistema  |

Tab. 3: Estructura de los códigos de error

#### 4.5.2 Códigos de error almacenados

Los códigos de error almacenados (DTC) son códigos de error que están memorizados en la unidad de gestión del motor (ECU). Adicionalmente se visualiza la descripción del código de error y el número de la unidad de gestión del motor con la designación de procedencia de dicho código.

Al presentarse un código de error que conduce a la iluminación del testigo de control del motor (MIL), la unidad de gestión del motor almacena los valores actuales de los sensores al momento de ocurrir el error.

#### 4.5.3 Código de error supuesto (Pnd)

Un error que ocurre por primera vez se memoriza como error supuesto en la memoría de averías. Si el error se confirma en el segundo ciclo de marcha, el error supuesto se convierte en un error confirmado. Un error supuesto memorizado en la unidad de gestión del motor se elimina automáticamente después de 40 ciclos de marcha si existen los mismos estados de funcionamiento que habían al momento de establecer el código de error. En caso contrario, el error supuesto se elimina después de 80 ciclos de motor. Este código de error informa sobre los errores que se presentaron en un ciclo de marcha, pero que no fueron suficientes para memorizar un código de error, es decir, el testigo de control del motor no se ilumina.

#### 4.5.4 Código de error confirmado (Pnd)

Si se confirma un error supuesto en el segundo ciclo de marcha, el error supuesto se convierte en un error confirmado y se ilumina el testigo de control del motor.

#### 4.5.5 Código de error permanente (Pnd)

Los códigos de error permanentes son una variedad especial de los códigos de error confirmados. Los códigos de error permanentes se registran recién desde el año 2010 en vehículos, de modo que éstos no son soportados por todos los vehículos.

Los códigos de error permanentes evitan que el vehículo supere una revisión o una inspección de gases de escape cuando los códigos de error son borrados poco antes de la comprobación y los tests necesarios de los sistemas supervisados no se han completado.

#### 4.5.6 Borrar los códigos de error

Con "Borrar códigos de error" se eliminarán todos los códigos de error supuestos y confirmados de la memoría de averías.

El borrado de los códigos de error debe realizarse con cuidado, ya que también deben reposicionarse todos los datos Freeze Frame y el estado de la vigilancia de a bordo (Readiness Codes). Esto puede dar lugar a que una inspección de gases de escape efectuada inmediatamente después del borrado a través de la lectura de los datos de diagnóstico OBD no sea superada, dado que el vehículo aún no ha completado sus comprobaciones internas. En estos casos debe realizarse una comprobación adicional (medición de gases de escape o comprobación de sondas).

Con el borrado de los códigos de error también se eliminan las siguientes informaciones almacenadas en la unidad de gestión del motor:

- · Cantidad de los códigos de error
- Datos Freeze Frame (datos periféricos de la avería)
- Estado de los test de supervisión del sistema
- Tiempo de servicio del motor (en minutos) con el testigo de control del motor activado desde el último borrado de los códigos de error

## 5. Manejo

### 5.1 Indicaciones de seguridad

- OBD 100 sólo lee y detecta los datos de diagnóstico y las anomalías relevantes para las emisiones de gas. No puede leer ni visualizar ninguna información o anomalía de los airbags, frenos, dirección u otras funciones importantes del vehículo. Por consiguiente se debe acudir a un taller mecánico de vehículos para todos los otros mensajes del vehículo que no son relevantes a las emisiones de gases de escape.
- Observar las advertencias, textos de indicación y procesos de servicio del fabricante del vehículo.
- OBD 100 no está determinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o experiencia y/o conocimientos insuficientes, excepto si son supervisadas para seguridad por una persona responsable o reciben indicaciones sobre cómo utilizar el OBD 100.
- Asegúrese de que el OBD 100 se guarda siempre en un lugar seguro.
- No exponga el OBD 100 a las radiaciones solares directas.
- No exponga el OBD 100 a aceites, grasas, humedad, lluvia u otras condiciones ambientales húmedas. Evite todo contacto con agua u otros líquidos. El agua puede ocasionar un cortocircuito eléctrico y dañar el vehículo a prueba y el OBD 100.
- Conectar el OBD 100 al vehículo solamente cuando el OBD 100 y el conector de diagnóstico OBD estén libres de humedad.
- No conectar el OBD 100 al vehículo con las manos húmedas.
- Asegure el vehículo contra rodaduras.
- Antes de una prueba del vehículo asegurarse de que el cambio se encuentre en la posición PARK (cambio automático) o NEUTRAL (cambio de marcha) y que el freno de mano esté aplicado.
- Siempre y cuando no se hayan impartido otras instrucciones, poner siempre el encendido en DESCON. al conectar o separar componentes eléctricos.

Robert Bosch GmbH 569658 Rev "A" | 2013-12-19

### es | 8 | OBD 100 | Manejo

- El OBD 100 no requiere mantenimiento y no contiene piezas de repuesto intercambiables. Por lo tanto no es necesario abrir el OBD 100.
- Conectar el OBD 100 al vehículo únicamente cuando el OBD 100 no presente daños.
- No tienda el cable de diagnóstico OBD sobre cantos cortantes o superficies calientes.
- Proporcione suficiente ventilación y purga de aire cuando utilice el OBD 100 con el motor en marcha.
- En Alemania y en los estados de la UE no está permitido utilizar el OBD 100 durante la conducción.
- Desconecte el OBD 100 del vehículo tirando del conector de diagnóstico OBD y no del cable.

#### 5.2 Conexión al vehículo

- La alimentación de tensión del OBD 100 se lleva a cabo exclusivamente a través de la interfaz OBD del vehículo.
- Buscar la toma de diagnóstico OBD en el vehículo.

- La toma de diagnóstico OBD se encuentra en la mayoría de los casos en el espacio reposapiés del conductor, en la zona de la consola central o en la guantera. La posición de montaje también se puede consultar en el manual de mantenimiento del vehículo correspondiente o buscar en la internet.
- 2. En caso necesario, quitar la cubierta de la toma de diagnóstico OBD.
- 3. Conectar el encendido del vehículo (nivel 2).
- No arrancar el motor del vehículo.
- Insertar el enchufe para diagnósticos OBD del OBD 100 en la toma de diagnóstico OBD del vehículo.
  - ⇒ Se conecta el OBD 100.
  - ⇒ Se leen los datos de diagnóstico OBD.
- → Se muestra el menú principal.

Menu Principal ↓
1) Codes

Seleccionar con **VREAD** o **AERASE** las funciones correspondientes del menú principal.


### 5.3 Funciones en el menú principal

| Menú principal        | Descripción y función   | Indicaciones   | Leer | Borrar | Reponer |
|-----------------------|---|--|------|--------|---------|
| 1) Códigos<br>(Codes) | Leer, borrar y reponer los<br>códigos de error almace-<br>nados del vehículo.   | En función del código de error (supues-<br>to, confirmado o permanente) y del vehícu-<br>lo conectado están a disposición diferen-<br>tes funciones.   | х    | х      | х       |
| 2) Datos Live         | Visualización de datos de<br>diagnóstico relevantes pa-<br>ra las emisiones de gas.   | Según el vehículo se visualizan diferentes<br>informaciones (PID).<br>¡No está permitido el uso durante la mar-<br>cha!  | х    | -      | -       |
| 3) ESTADO MIL         | Visualización del esta-<br>do MIL almacenado de<br>la unidad de gestión del<br>motor.   | El estado del testigo de control del motor<br>(MIL) se lee de la unidad de gestión del mo-<br>tor del vehículo y puede compararse con la<br>indicación del testigo de control del motor<br>en el vehículo.   | х    | -      | -       |
| 4) Monitor I/M        | Visualización del estado<br>actual de los controles de<br>supervisión relevantes pa-<br>ra las emisiones de gas<br>(Readiness Codes). | Los controles de supervisión (Readiness<br>Codes) se valoran en la inspección de ga-<br>ses de escape.<br>Con este punto de menú puede compro-<br>barse si se han realizado y aprobado to-<br>das las pruebas relevantes para las emisio-<br>nes de gas. | х    | -      | -       |
| 5) Freeze Frame       | Visualización de los datos<br>PID en presencia de un<br>código de error.  | En presencia de un código de error se visua-<br>lizan los datos almacenados y transferidos<br>en el momento de presentarse dicho error.  | х    | х      | х       |
| 6) VIN                | Lectura del número de identificación del vehículo almacenado en la unidad de gestión del motor.                                       | Con la lectura del VIN se puede controlar si<br>el número de identificación del vehículo re-<br>gistrado en la unidad de gestión del motor<br>coincide con el número de identificación<br>del vehículo.  | х    | -      | -       |

Tab. 4: Funciones en el menú principal

# 5.4 Códigos (códigos de error)5.4.1 Leer los códigos de error

- 1. Conectar el encendido (nivel 2).
- 2. Conectar OBD 100 con el vehículo.
  - ⇒ Se leen los datos.
- Seleccionar en el menú principal "1) Códigos" y confirmar con ←.
- O Alternativamente pulsar la tecla **▼READ** y mantenerla presionada durante 2 segundos.
- Si no se han almacenado los códigos de error, aparece el mensaje "No hay códigos".
  - ⇒ Se visualizan uno o más códigos de error.



#### Abb. 3: Visualización de los códigos de error

- 1 Código de error
- 2 Tipo del código de error (consultar Tab. 5)
- 3 Número del código de error, cambio continuo de la visualización (consultar Tab. 6)
- 4 Indicaciones para el desplazamiento (consultar Tab. 7)
- 5 Texto largo del código de error (texto móvil en textos más extensos)

| Tipo | Función                    |
|------|----------------------------|
| Pnd  | Código de error supuesto   |
| Cnf  | Código de error confirmado |
| Prm  | Código de error permanente |

Tab. 5: Tipo del código de error

| Número | Función   |
|--------|---|
| Mod ## | Muestra el módulo (unidad de gestión del<br>motor) que ha enviado el código de error.<br>## significa la numeración sucesiva de las<br>unidades de gestión del motor.   |
| #/#    | Muestra la sequencia del código de error y<br>la cantidad (código de error x de n). Ejem-<br>plo: Si se visualiza 2/9, ver el segundo có-<br>digo de los 9 códigos de error que fueron<br>reportados por la unidad de gestión del<br>motor. |

Tab. 6: Número del código de error

| Despla-<br>zarse | Función   |
|------------------|---|
| 1                | Permite el desplazamiento hacia arriba.               |
| <b>↓</b>         | Permite el desplazamiento hacia abajo.                |
| \$               | Permite el desplazamiento hacia arriba y hacia abajo. |

Tab. 7: Desplazamiento dentro de la pantalla

Ö Visualización de los códigos de error con ▼READ o ▲ERASE.

#### 5.4.2 Borrar los códigos de error

- Ejecutar la función "Borrar códigos de error" sólo después de haber comprobado completamente los sistemas y haber anotado los códigos de error.
- No borrar los códigos de error si antes no se ha determinado la necesidad de efectuar una reparación. La omisión de reparaciones necesarias puede generar peligro y altos costos. Si se reposiciona el testigo de control del motor (MIL) sin haber solucionado la raíz del problema, el testigo de control del motor se encenderá de nuevo. Si se trata de un problema grave, entonces pueden presentarse códigos de error adicionales o la avería puede agravarse si no se adoptan las medidas apropiadas. No es suficiente con borrar los códigos de error y reposicionar el testigo de control de advertencia. El error que ha activado el testigo debe ser eliminado.
- El borrado de los códigos de error debe realizarse con cuidado ya que con esta operación también se reposicionan todos los datos Freeze Frame y el estado de la vigilancia de a bordo (pantalla de estado). Esto puede dar lugar a que una inspección de gases de escape, que se efectúe inmediatamente después del borrado, no sea superada, dado que hasta entonces el vehículo puede no haber finalizado sus comprobaciones internas.
- Los códigos de error almacenados pueden ser borrados después del mantenimiento del vehículo, si se considera oportuno. Si un código de error se presenta de nuevo, esto significa que el problema aún no fue eliminado o que se han presentado otros errores.
- Todos los códigos de error se muestran con el símbolo.

Robert Bosch GmbH 569658 Rev "A" | 2013-12-19

La función "Borrar códigos de error" tiene el efecto siguiente:

- Se borran los códigos de error supuestos y confirmados.
- Los códigos de error permanentes sólo se pueden borrar a través del vehículo.
- Se borran los datos Freeze Frame resultantes.
- Los monitores I/M se reposicionan a "No listo".
- 1. Conectar el encendido (nivel 2).
- 2. Conectar OBD 100 con el vehículo.
  - ⇒ Se leen los datos.
- No arrancar el motor. El motor no debe estar en marcha durante el borrado de los códigos de error.
- Mantener presionada la tecla ▲ERASE durante 3 segundos.
  - El mensaje de confirmación se muestra en la pantalla.
- Cancelar la operación y volver al menú principal con ←.
  Cancelar la operación y volver a leer los datos con ▼READ.
- Mantener presionada la tecla ▲ERASE durante otros 3 segundos para borrar los códigos de error.
- En casos excepcionales, a continuación el vehículo debe ser conducido nuevamente para efectuar una nueva comprobación.

#### 5.5 Datos Live (Visualización PID)

Con la función de datos Live pueden visualizarse los parámetros (PID) de la unidad de gestión del motor del vehículo en tiempo real. Una lista de los PID soportados por OBD 100 se encuentra en el capítulo.

- Todos los valores se visualizan en unidades métricas.
- Volver al menú principal con E.
- 1. Conectar el encendido (nivel 2).
- Conectar OBD 100 con el vehículo.
   ⇒ Se leen los datos.
- Seleccionar en el menú principal
  - "2) Datos Live" con ▼READ o ▲ERASE y confirmar con ←.
- Si el vehículo está equipado con más de una unidad de gestión del motor, el OBD 100 muestra un menú. Seleccionar en el menú de cuál unidad de gestión del motor deben mostrarse los datos Live.
- → Se visualizan los datos PID.




Abb. 4: Visualización de los datos Live – Descripción de izquierda arriba a derecha abajo

- 1 PID
- 2 Indicaciones para el desplazamiento
- 3 Valor, estado o indicación

| Sím-<br>bolo | Función   |
|--------------|---|
| <b>\</b>     | Desplazarse hacia abajo con <b>READ▼</b> hasta el siguiente PID.                                |
| 1            | Desplazarse hacia arriba con <b>▲ERASE</b> hasta el siguiente PID.                              |
| \$           | Desplazarse hacia abajo o hacia arriba con <b>READ▼</b> o <b>▲ERASE</b> hasta el siguiente PID. |
|              | bolo<br>↓<br>↑  |

Tab. 8: Indicaciones para el desplazamiento

- Visualización de los PID con ▼READ o ▲ERASE.
- En el capítulo se encuentran los PID y su significado ordenados alfabéticamente.

# 5.6 Estado MIL (testigo de control del motor)

El estado del testigo de control del motor (estado MIL) indica el estado que la unidad de gestión del motor comunica cuando el motor está en marcha ("CON." o "DESCON."). Con esta información se puede controlar el funcionamiento correcto del testigo de control del motor.

- Poner el cambio en la posición PARK (cambio automático) o NEUTRAL (cambio de marcha) y aplicar el freno de mano.
- Proporcionar suficiente ventilación y purga de aire.
- 3. Conectar el encendido (nivel 2).
- 4. Conectar OBD 100 con el vehículo.
- ⇒ Se leen los datos.5. Arrancar el motor.
- 6. Seleccionar en el menú principal el
- "3) Estado MIL" con ▼READ o ▲ERASE.
- → Se visualiza el estado CON. o DESCON..
- Si la indicación de avería no se ilumina con el motor en marcha y en el estado MIL CON., entonces existe un problema en el circuito de la indicación de avería en el vehículo.

# **5.7 Monitores I/M** (supervisión de la inspección y del mantenimiento)

La función de monitores I/M sirve para la supervisión de la inspección y del mantenimiento de las funciones relevantes para las emisiones de gas.

OBD 100 apoya las siguientes funciones de supervisión (Readiness Code):

|                 | •  |
|-----------------|--|
| Función         | Monitor de   |
| Falla de encend | Falla de encendido   |
| Sist de combust | Sistema de combustible   |
| Comp amplio     | Componentes amplios  |
| Catalizador     | Catalizador  |
| Catal calentado | Catalizador calentado  |
| ESist evap      | Sistema de evaporización   |
| Sis de aire sec | Sistema de aire secundario   |
| Sis ref del A/A | Refrigerante para acondicionamiento de aire                              |
| Sensor de oxíg  | Sensor de oxígeno  |
| Sen de O2 calen | Calefactor del sensor de oxígeno   |
| EGR/VVT         | Recirculación de gases de escape o sincronización variable de la válvula |
| Catdor NMHC     | Catalizador de hidrocarburo no me-<br>tánico                             |
| Tratto NOx      | Tratamiento de óxido de nitrógeno  |

| Función       | Monitor de                     |
|---------------|--------------------------------|
| Presión ref.  | Presión de sobrealimentación   |
| Sen gases esc | Sensor de gases de escape      |
| Filtro de MP  | Filtro de material particulado |

Tab. 9: Monitores I/M - Función e Descripción

- Esta es una lista completa de las supervisiones de inspección y mantenimiento soportadas por OBD 100. El número de supervisiones es específico del vehículo. En los vehículos con motor diésel se suprimen, por ejemplo, todas las supervisiones del sensor der oxígeno.
- 1. Conectar el encendido (nivel 2).
- 2. Conectar OBD 100 con el vehículo.
  - ⇒ Se leen los datos.
- Seleccionar en el menú principal
   Monitor I/M" con ▼READ o ▲ERASE y confirmar con ←.
- → Se visualiza la supervisión de la inspección y del mantenimiento de funciones relevantes para las emisiones de gas.




Abb. 5: Visualización de los monitores I/M – Descripción de izquierda arriba a derecha abajo

- 1 Función relevante para las emisiones de gas
- Indicaciones para el desplazamiento
- 3 Señal de confirmación de la comprobación realizada

| <u> </u>                   |  |
|----------------------------|--|
| Señal de con-<br>firmación | Función  |
| Listos<br>Not Ready        | Comprobación realizada con éxito                       |
| No listos<br>Not Ready     | Comprobación aún no realizada o no realizada con éxito |
| N. A.                      | Comprobación no es posible en este vehículo            |

Tab. 10: Monitores I/M - Señal de confirmación - Función

Visualización de las comprobaciones relevantes para las emisiones de gas realizadas con VREAD o AERASE.

Para superar con éxito una inspección de gases de escape OBD, todas las supervisiones deben estar listadas con el estado "Ready" o "N. A.".

#### 5.8 Freeze Frame (datos periféricos de la avería)

Muestra un registro instantáneo de las condiciones de servicio y del entorno en el momento en que se generó por primera vez el código de error. Sin embargo, no se almacenan ni se visualizan datos Freeze Frame para todos los números PID. Una lista de los números PID (ID de parámetros) soportados por OBD 100 se encuentra en el capítulo.

- 1. Conectar el encendido (nivel 2).
- 2. Conectar OBD 100 con el vehículo.
  - ⇒ Se leen los datos.
- 3. Seleccionar en el menú principal
  - "5) Freeze Frame" con ▼READ o ▲ERASE y confirmar con ←.
  - ⇒ Se visualizan los códigos de error
- 4. Seleccionar el código de error y confirmar con ←
- → Se visualizan los datos Freeze Frame.
- Ĭ Visualización de los datos periféricos de la avería correspondientes con o **▼READ**▲ERASE.

#### VIN (número de identificación 5.9 del vehículo)

- I La función VIN no es soportada por todos los vehículos.
- 1. Conectar el encendido (nivel 2).
- 2. Conectar OBD 100 con el vehículo.
  - ⇒ Se leen los datos.
- 3. Seleccionar en el menú principal "6) VIN" con **▼READ** o **▲ERASE** y confirmar con ←.
- → Se visualiza el número de identificación del vehículo como texto móvil.

#### 5.10 Indicaciones en caso de anomalías

| Anomalía                  | Solución  |
|---------------------------|---|
| ERROR DE<br>CONEX.        | Girar la llave de contacto a la posición DESCON. por 10 segundos durante el proceso de lectura; CON. (nivel 2) y no en ACC. (nivel 1).Girar la llave de contacto a la posición DESCON. por 10 segundos durante el proceso de borrado; después girarla de nuevo a la posición CON. y presionar la tecla ▼READ. Asegurarse de que la llave de contacto se encuentre en la posición CON. y presionar una de las siguientes teclas mientras la llave de contacto se encuentra en la posición CON. (nivel 2) y no en la posición ACC. (nivel 1): • Continuar el proceso de borrado con ▲ERASE. • Cancelar el proceso de borrado con ▼READ (leer de nuevo la memoria de averías) ← (regreso al menú principal). Un código de error se ilumina de nuevo si el problema que activó el código de error aún no se ha eliminado. |
| Estado MIL  Tab. 11: Indi | Si el estado MIL leído está CON. y el tes-<br>tigo de control de advertencia no se ilu-<br>mina con el motor en marcha, entonces<br>existe un problema en el circuito del testi-<br>go de control del motor. En este caso se<br>recomienda acudir al taller.  |

### 6. Puesta fuera de servicio

#### 6.1 Cambio de lugar

Cuando se traspasa el OBD 100, debe entregarse también toda la documentación incluida en el volumen de suministro.

### 6.2 Eliminación y desguace



# El OBD 100 está sujeto a la directriz europea 2002/96/CE (WEEE).

Los aparatos eléctricos y electrónicos usados, incluyendo los cables y accesorios tales como acumuladores y baterías, no se deben tirar a la basura doméstica.

- Para su eliminación utilizar los sistemas de devolución y recogida disponibles.
- Con la eliminación adecuada del OBD 100 se evitan daños medioambientales y riesgos para la salud personal.

### 7. Datos técnicos

#### 7.1 Dimensiones y pesos

| Propiedad                          | Valor/rango                             |
|------------------------------------|---|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 83 x 56 x 19 mm<br>3.3 x 2.2 x 0.7 inch |
| Peso (sin accesorios)              | 0,1 kg<br>0.2 lb                        |

# 7.2 Temperatura y humedad del aire

#### 7.2.1 Temperatura ambiente

| Propiedad               | Valor/rango                       |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Almacenaje y transporte | -25 °C – 60 °C<br>-13 °F – 140 °F |
| Función                 | 0 °C - 45 °C<br>32 °F - 113 °F    |

#### 7.2.2 Humedad del aire

| Propiedad               | Valor/rango |
|-------------------------|-------------|
| Almacenaje y transporte | 20 % - 80 % |
| Función                 | 20 % - 80 % |

# 7.3 Compatibilidad electromagnética (EMV)

OBD 100 es un producto de la clase B según EN 61 326-1.

Robert Bosch GmbH 569658 Rev "A" 2013-12-19

### 8. Glosario

# Cnf Código de error confirmado (Confirmed code)

Si se confirma un error supuesto en el segundo ciclo de marcha, el error supuesto se convierte en un error confirmado y se ilumina el testigo de control del motor (MIL).

# DTC Código de error (Diagnostic Trouble Code)

Un código de error consta de 5 caracteres (una letra y cuatro números). Se distingue entre códigos de error normalizados que pueden ocurrir en los vehículos de todos los fabricantes, y códigos de error específicos para el fabricante que están fijados por los fabricantes del vehículo para determinados modelos de vehículo. A cada código de error se le puede asignar un texto no cifrado que describe de forma más o menos clara la causa de la avería.

# ECU Unidad de gestión del motor (Electronic Control Unit)

#### EOBD Diagnóstico de a bordo europeo

EOBD no es un concepto oficial, pero se utiliza con frecuencia como OBD-2 en conexión con vehículos de la UE. Para mayor información, consultar el capítulo 4.1.

#### Ciclo de marcha

Un ciclo de marcha comienza con el arranque del motor (caliente o frío) y finaliza con la parada del motor.

# Datos Freeze Frame (FFD) Datos periféricos de la avería

Para el primer error supuesto (pending code) se almacenan los siguientes datos (Freeze Frame Data):

- Velocidad del vehículo
- Temperatura del refrigerante
- Presión del tubo de aspiración
- Estado de carga del motor
- Valor de adaptación de la formación de la mezcla
- Estado de la regulación lambda (circuito regulador)
- Tiempo después del primer registro de error

Dichos datos corresponden a una instantánea de las condiciones de servicio y del entorno existentes al momento de la detección del error. Un conjunto de datos periféricos de la avería almacenado también permanece en la memoria si se almacena otro código de error relevante para las emisiones de gas (exceptuando sin embargo los códigos de error debido a fallos del encendido o a causa de un error en el sistema de combustible). Los datos periféricos de la avería, que son almacenados para un código de error debido a fallos del encendido o a causa de un error en el sistema de combustible, sobreescriben todos los datos almacenados anteriormente y ellos mismos ya no pueden ser sobreescritos.

# Monitores I/M (Supervisión de la inspección y del mantenimiento)

En OBD, los test de disponibilidad (comprobación de funciones relevantes para las emisiones de gas) se denominan código de disponibilidad (Readiness Code). Desde la introducción del OBD-2 todos los componentes eléctricos se comprueban de forma continuada en cuanto a su funcionamiento correcto. Adicionalmente se comprueban también sistemas completos (p. ej. recirculación de los gases de escape) mediante procesos de diagnóstico que no están permanentemente activos. Para que exista un control sobre si se han realizado estos diagnósticos, se fija el Readiness Code.

El Readiness Code da una indicación respecto a la existencia de un resultado de diagnóstico para todos los sistemas individuales desde el último borrado de la memoria de averías o de la sustitución de la unidad de gestión del motor.

Se vigilan permanentemente:

- Fallos de combustión
- Sistema de combustible (tiempos de inyección)
- Circuitos de corriente para componentes relevantes para las emisiones de gas

Se vigilan una vez por ciclo de marcha:

- Funcionamiento de las sondas Lambda
- Funcionamiento del catalizador.

Los sistemas y componentes cuyas funciones están ligadas a determinadas condiciones de servicio, solamente se comprueban al pasar por los puntos de funcionamiento correspondientes (umbrales de número de revoluciones, de carga o de temperatura).

#### MIL Testigo de control del motor (Malfunction Indicator Light)

El testigo de control del motor (denominado también lámpara de funcionamiento erróneo o testigo luminoso de advertencia del motor) se ilumina cuando:

- la llave de contacto está en la posición II (función de control de bombilla).
- se presenta un error durante el autotest de la unidad de gestión del motor.
- ocurre un error relevante para las emisiones de gas en dos ciclos de marcha consecutivos.
- se presenta un error (fallo del encendido) que conduce a la desconexión de cilindros, es decir. para la protección del catalizador (en este caso parpadea el MIL).
- El testigo de control del motor se apaga autónomamente en el cuarto ciclo de marcha si el error ya no se presenta en tres ciclos de marcha sucesivos.

#### OBD Diagnóstico de a bordo

En estas instrucciones de servicio, con OBD se describe siempre el estándar OBD-2. Desde el primero de enero de 1996, el OBD-2 es obligatorio en los EE. UU. para todos los vehículos nuevos. El OBD-2 (EOBD) se introdujo en la UE para los vehículos nuevos con motor de gasolina en enero de 2001 con la norma EURO 3, para los turismos de diésel esto ocurrió en enero de 2003.

Sin embargo pueden existir vehículos con OBD que fueron introducidos al mercado antes de estas fechas.

#### OBD-2 ver OBD

#### PID Identificación de parámetros

A través del PID se emiten informaciones de estado, valores reales y valores calculados por el sistema de la unidad de gestión del motor (ver también el cap. 9).

#### Pnd Código de error supuesto (pending code)

Un error que ocurre por primera vez se memoriza como "error supuesto" (pending code) en la memoría de averías. Este error se presenta durante un ciclo de marcha, pero no es suficiente para fijar el estado MIL en CON.

#### Prm Código de error permanente (permanent code)

Los códigos de error permanentes son una variedad especial de los códigos de error confirmados. Los códigos de error permanentes fueron registrados por vehículos primeramente en el año 2010, de modo que éstos no son soportados por todos los vehículos. Mientras que los códigos de error confirmados pueden ser borrados por el comprobador de diagnóstico, esto no es posible con los códigos de error permanentes. Los códigos de error permanentes son borrados por el vehículo, cuando la unidad de gestión del motor ha decidido que el error no exista más.

Readiness Code (código de disponibilidad) (Ver Monitores I/M)

#### VIN Número de identificación de vehículo (Vehicle Identification Number)

El número de identificación del vehículo es el número de serie asignado por la fábrica a un vehículo. Éste se encuentra encima del tablero de instrumentos en el lado del conductor y es visible desde el exterior del vehículo. El número de identificación del vehículo contiene, p. ej. informaciones sobre el vehículo, los números de carrocería y de identificación del motor. Siempre y cuando la unidad de gestión del motor no haya sido sustituida, el número de identificación del vehículo indicado en el OBD 100 debe coincidir con el número de identificación del vehículo. Mediante esta coincidencia está garantizado que se visualizan los datos de diagnóstico correctos. Si los números de identificación del vehículo no coinciden, se recomienda acudir a un taller.

569658 Rev "A" Robert Bosch GmbH 2013-12-19

# 9. Definiciones PID

| PID   | Texto largo del PID  |
|---|--|
| 02S11_PCT,  | Sensor de concentración de 02  |
| 02S11_PCT,<br>02S12_PCT,<br>02S21_PCT,<br>02S22_PCT         | Sensor de Concentración de 02<br>Banco 1 Sensor 1, Banco 1 Sen-<br>sor 2, Banco 2 Sensor 1, Banco 2<br>Sensor 2  |
| ABS CGA   | Valor de carga absoluto  |
| ABS PLC   | Presión absoluta de la línea de combustible  |
| ABS RPO B   | Regulador en posición B  |
| AC POS D, E, F  | Pedal del acelerador en posición<br>D, E, F  |
| AC POS REL  | Posición relativa del pedal del ace-<br>lerador  |
| AIRE SEC  | Estado de aire secundario  |
| ALCOHOL   | Porcentaje de alcohol en combus-<br>tible  |
| AVA ENC   | Avance de sincronización de en-<br>cendido   |
| B/S R/C   | Banco/sensor de recorte de com-<br>bustible  |
| B/S R/C1, R/C2  | Recorte de combustible a corto plazo Banco 1, 3, 2, 4  |
| BAT_VRE   | Vida restante del paquete de bate-<br>ría híbrida  |
| CAC_A_CMD,<br>CAC_B_CMD                                     | Control de actuador A, B de regulador de orden   |
| CAC_A_REL,<br>CAC_B_REL                                     | Posición relativa de regulador A, B  |
| CAL SUP   | Calentamientos desde eliminación   |
| CARGACALC   | Carga del motor calculada  |
| CAT TEMP11,<br>12, 21, 22                                   | Convertidor catalítico de temperatura Banco 1, 3, 2, 4   |
| CFA_A_CMD,<br>CFA_B_CMD                                     | Control del flujo de admisión de aire A, B comandado   |
| COD PROB  | Código de falla que provocó la se-<br>cuencia de congelación   |
| DEMD_REAG   | Consumo de reactivo demandado promedio   |
| DES CON REA   | Estado actual del sistema de incentivo de SCR: desvío de consumo de reactivo   |
| DES CON REA1,<br>REA2, REA3,<br>REA4                        | Historial de 10 K de incentivo de<br>SCR (0 - 10 000 km), (10000 -<br>20.000 km), (20000 - 30.000 km),<br>(30000 - 40.000 km): desvío de<br>consumo de reactivo                                  |
| DIST MIL  | Distancia MIL  |
| DIST SUP  | Distancia desde DTC borrada  |
| DIST_REC_1D   | Distancia recorrida en bloque 10k<br>actual (0 - 10 000 km)  |
| DIST_REC_1N,<br>DIST_REC_2N,<br>DIST_REC_3N,<br>DIST_REC_4N | Distancia recorrida con sistema<br>de incentivo activo en bloque 10k<br>actual (0 - 10 000 km), 20k ac-<br>tual (10 - 20.000 km), 30k actual<br>(20 - 30.000 km), 40k actual (30 -<br>40.000 km) |

| PID                                      | Texto largo del PID  |
|--|--|
| DPF_DIS_N_REG                            | Disparador normalizado para regeneración del DPF   |
| DPF_REG_EST                              | Estado de regeneración del Filtro<br>de partículas diesel (DPF)  |
| DPF_REG_PROD,<br>DPF_REG_PROT            | Distancia promedio entre regenera-<br>ción del DPF   |
| DPF_REG_TIP                              | Tipo de regeneración del Filtro de partículas diesel (DPF)   |
| DPF1_PD                                  | Presión delta del banco 1 del Filtro<br>de partículas diesel (DPF)   |
| DPF1_PEN                                 | Presión de entrada del banco 1 del<br>Filtro de partículas diesel (DPF)  |
| DPF1_PSA                                 | Presión de salida del banco 1 del<br>Filtro de partículas diesel (DPF)   |
| DPF1_TEN                                 | Sensor de temperatura de entrada<br>del banco 1 del DPF  |
| DPF1_TSA                                 | Sensor de temperatura de salida<br>del banco 1 del DPF   |
| DPF2_PD                                  | Presión delta del banco 2 del Filtro<br>de partículas diesel (DPF)   |
| DPF2_PSA                                 | Presión de salida del banco 2 del<br>Filtro de partículas diesel (DPF)   |
| DPF2_PEN                                 | Presión de entrada del banco 2 del<br>Filtro de partículas diesel (DPF)  |
| DPF2_TEN                                 | Sensor de temperatura de entrada<br>del banco 2 del DPF  |
| DPF2_TSA                                 | Sensor de temperatura de salida<br>del banco 2 del DPF   |
| EC_A_PRRE                                | Estado de control de la presión del amplificador A   |
| EC_B_PRRE                                | Estado de control de la presión de refuerzo B  |
| EDO_CN_TA                                | Estado de control del turbo A de geometría variable  |
| EDO_N/D                                  | Estado de acción neutral de trans automática   |
| EDO_N/G                                  | Estado de engranaje neutral de trans manual  |
| EDO_NNTE                                 | Estado del área de control de NOx<br>NTE   |
| EDO_PTO                                  | Estado de remoción de energía (PTO)  |
| EGR CMD                                  | EGR comandado  |
| EGR_A_CMD                                | Posición/Ciclo de trabajo de EGR A comandada   |
| EGR_A_REA                                | Posición/Ciclo de trabajo de EGR<br>A real   |
| EGR_B_CMD                                | Posición/Ciclo de trabajo de EGR B comandada   |
| EGR_B_REA                                | Posición/Ciclo de trabajo de EGR<br>B real   |
| EGT 11, 12,<br>13, 14, 21, 22,<br>23, 24 | Temperatura de Recirculación de<br>Gases de Escape (EGT) Banco 1<br>Sensor 1, Banco 1 Sensor 2, Ban-<br>co 1 Sensor 3, Banco 1 Sensor 4,<br>Banco 2 Sensor 1, Banco 2 Sen-<br>sor 2, Banco 2 Sensor 3, Banco 2<br>Sensor 4 |

| PID   | Texto largo del PID  |
|---|--|
| EMIS_VHO  | Requerimientos de emisión del di-<br>seño del vehículo   |
| ENF 11, 12,<br>21, 22                                   | Temperatura de enfriamiento de<br>la carga de aire Banco 1 Sensor 1<br>compatible, Banco 1 Sensor 2 com-<br>patible, Banco 2 Sensor 1 compati-<br>ble, Banco 2 Sensor 2 compatible |
| ERR EGR   | Error de Recirculación del Gas de<br>Escape  |
| ERR_A_EGR,<br>ERR_B_EGR                                 | Error de EGR A, B  |
| EST MIL   | Estado del foco indicador de mal-<br>funcionamiento  |
| EST OBD2  | Estado OBD 2   |
| EST_INC   | Estado del foco de bujía incandes-<br>cente  |
| EST_PNTE  | Estado de área de control NTE de materia particulada   |
| ESTADO PTO  | Estado de remoción de energía  |
| FAA_A_REL   | Posición relativa del flujo de admisión de aire A  |
| FL REF  | Temperatura del anticongelante   |
| IAF_B_REL   | Posición relativa del flujo de admisión de aire B  |
| LAMBDA11, 12,<br>21, 22                                 | Lambda sensor de 02 Banco 1 Sensor 1, Banco 1 Sensor 2, Banco 2 Sensor 1, Banco 2 Sensor 2   |
| LP RDC1,<br>LP RDC2                                     | Recorte de combustible a largo<br>plazo Banco 1, Banco 3, Banco 2,<br>Banco 4  |
| LP SO2 SE1, LP<br>SO2 SE2, LP<br>SO2 SE3, LP<br>SO2 SE4 | Recorte de combustible del sensor de O2 secundario a largo plazo Banco 1, Banco 2, Banco 3, Banco 4  |
| MAP   | Presión absoluta de colector múltiple  |
| MAP A   | Presión absoluta de colector múlti-<br>ple de admisión   |
| MAP B   | Presión absoluta de colector múlti-<br>ple de admisión B   |
| MFA A, MFA B  | Masa de Flujo de Aire A, B   |
| MIN SUP   | Minutos desde DTC borrados   |
| MOT MCA   | Tiempo desde el arranque del motor   |
| MP 11, 21   | Concentración de masa del sen-<br>sor de materia particulada Banco 1<br>Sensor 1, Banco 2 Sensor 1   |

| PID  | Texto largo del PID  |
|--|--|
| NIV NOX AL   | Estado actual del sistema de incentivo de SCR: Emisión de NO x demasiado alta  |
| NIV NOX AL1,<br>NIV NOX AL2,<br>NIV NOX AL3,<br>NIV NOX AL4        | Historial de 10 K de incentivo de<br>SCR (0 - 10 000 km), (10000 -<br>20.000 km), (20000 - 30.000 km),<br>(30000 - 40.000 km): Emisión de<br>NO x demasiado alta   |
| NIV REA BAJO   | Estado actual del sistema de in-<br>centivo de SCR: nivel de reactivo<br>muy bajo  |
| NIV REA BAJO1,<br>NIV REA BAJO2,<br>NIV REA BAJO3,<br>NIV REA AJO4 | Historial de 10 K de incentivo de<br>SCR (0 - 10 000 km), (10000 -<br>20.000 km), (20000 - 30.000 km),<br>(30000 - 40.000 km): nivel de reac-<br>tivo muy bajo   |
| NIV_REAG   | Nivel de tanque de reactivo  |
| NIVEL COMB   | Entrada de nivel de combustible  |
| NOX 11, 12,<br>21, 22  | Sensor de concentración de NOx<br>Banco 1 Sensor 1, Banco 1 Sen-<br>sor 2, Banco 2 Sensor 1, Banco 2<br>Sensor 2   |
| NOX_ABS_<br>DESUL  | Estado de desulfurización de absorbente de NOx   |
| NOX_ABS_RE-<br>GEN   | Estado de regeneración de absorbente de NOx  |
| O2S  | Sensor/banco voltaje de O2   |
| 028  | Corriente del sensor de oxígeno<br>Banco 1 Sensor 1/Banco 1 Sensor<br>2, Banco 2 Sensor 1/Banco 1 Sen-<br>sor 3, Banco 2 Sensor 2/Banco 1<br>Sensor 4, Banco 3 Sensor 1/Banco<br>2 Sensor 1, Banco 3 Sensor 2/Ban-<br>co 2 Sensor 2, Banco 4 Sensor 1/<br>Banco2 Sensor 3, Banco 4 Sensor<br>2/Banco2 Sensor 4 |
| 028  | Voltaje del sensor de oxígeno Ban-<br>co 1 Sensor 2  |
| O2S  | Voltaje del sensor de oxígeno Ban-<br>co 2 Sensor 1/Banco 1 Sensor 3,<br>Banco 2 Sensor 2/Banco 1 Sensor<br>4, Banco 3 Sensor 1/Banco 2 Sen-<br>sor 1, Banco 3 Sensor 2/Banco 2<br>Sensor 2, Banco 4 Sensor 2/Banco<br>2 Sensor 4  |
| PCD_A_AC,<br>PCD_B_AC  | Posición de compuerta de dese-<br>chos A, B  |
| PCD_A_CM,<br>PCD_B_CM  | Control de compuerta de desechos<br>A, B en orden  |
| PCI_A, PCI_B   | Presión de control de inyección<br>A, B  |
| PCI_A_CMD,<br>PCI_B_CMD  | Presión de control de inyección co-<br>mandada A, B  |
| PE_1, PE_2   | Sensor de presión de escape Banco 1, Banco 2   |

Robert Bosch GmbH 569658 Rev "A" 2013-12-19

| PID   | Texto largo del PID   |
|---|---|
| PG R  | Posición G de regulador absoluto  |
| PLC REL   | Presión de la línea de combusti-<br>ble relativa  |
| PLC_A, PLC_B  | Presión de la línea de combusti-<br>ble A, B  |
| PLC_A_CMD,<br>PLC_B_CMD   | Presión de la línea de combustible<br>A comandada, B comandada  |
| POS REG   | Posición del regulador  |
| POS REL   | Posición relativa de regulador  |
| POS_B_GVA, PO-<br>TA_GVAR                                       | Posición del tubo B de geometría<br>variable, Posición del tubo A de<br>geometría variable  |
| POTA_GVEO,<br>POTB_GVAR   | Posición del tubo A de geometría<br>variable en orden, Posición del tu-<br>bo B de geometría variable en or-<br>den   |
| POTB_GVEO   | Estado de control del turbo B de geometría variable   |
| PP_MAB  | Motor real - Porcentaje de par  |
| PP_MAX1, PP_<br>MAX2, PP_MAX3,<br>PP_MAX4, PP_<br>MAX5          | Porcentaje de par del motor en punto de ralentí 1, 2, 3, 4, 5   |
| PP_MD   | Motor a demanda del conductor -<br>Porcentaje de par  |
| PP_REF  | Par de referencia del motor   |
| PR BARO   | PRESIÓN BAROMÉTRICA   |
| PR_A_CMD,<br>PR_B_CMD   | Presión de refuerzo comanda-<br>da A, B   |
| PRES COMB   | Presión de la línea de combustible  |
| PRO_COMB  | Proporción de combustible del motor   |
| PROP CMD  | Proporción equivalente comandada (Rica/Pobre)   |
| PROP EQ   | Proporción equivalente Banco 1<br>Sensor 1, Banco 1 Sensor 2, Banco<br>2 Sensor 1/Banco 1 Sensor 3, Ban-<br>co 2 Sensor 2/Banco 1 Sensor 4,<br>Banco 3 Sensor 1/Banco 2 Sensor<br>1, Banco 3 Sensor 2/Banco 2 Sen-<br>sor 2, Banco 4 Sensor 1/Banco 2<br>Sensor 3, Banco 4 Sensor 2 f/Ban-<br>co 2 Sensor 4 |
| PURGA EVAP  | Purga EVAP comandada  |
| PV EVAP   | Presión de vapor EVAP   |
| PVA EVAP  | Presión de vapor absoluta EVAP  |
| REAC INCORR   | Estado actual del sistema de incentivo de SCR: reactivo incorrecto  |
| REAC INCORR1,<br>REAC INCORR2,<br>REAC INCORR3,<br>REAC INCORR4 | Historial de 10 K de incentivo de<br>SCR (0 - 10 000 km), (10000 -<br>20.000 km), (20000 - 30.000 km),<br>(30000 - 40.000 km): reactivo in-<br>correcto   |
| REG CMD   | Control de actuador de regulador de orden   |
| REG POS C   | Regulador en posición C   |

| RPM_TAA RPM del turboalimentador A  SINC_COMB Sincronización de inyección de combustible  SIS COMB1, SIS Estado del bucle del sistema 1, 2 de combustible  SIS INC ACTIVO Estado del bucle del sistema de incentivo de SCR: sistema de incentivo activo  SMF Sensor de la Masa de Flujo de Aire  SN_A_REF, Sensor de presión de refuerzo A, B  SN_B_REF Sensor de presión de refuerzo A, B  SNA_COMA, SH_PENT da del compresor del turboalimentador  SO2 SE CP1, SO2 SE CP2, SO2 SE CP3, SO2 SE CP4  TAA Temperatura de admisión de aire  TAA 11, TAA 12, TAA 13, TAA 21, TAA 22, TAA 23  TAC 1, TAC 2 Temperatura del amtison de aire sión de aire Banco 1 Sensor 1, Banco 2 Sensor 3, Banco 2 Sensor 4, Banco 2 Sensor 3, Banco 2 Sensor 4, Banco 2 Sensor 3, Banco 2 Sensor 4, Banco 2 Sensor 5, Banco 2 Sensor 6, Banco 2 Sensor 7, Banco 1 Sensor 1, Banco 1 Sensor 2, Banco 2 Sensor 3, Banco 2 Sensor 1, Banco 2 Sensor 1, Banco 2 Sensor 3, Banco 2 Sensor 3, Banco 2 Sensor 3, Banco 2 Sensor 3, Banco 2 Sensor 1, Banco 2 Sensor 3, Banco 2 Sensor | PID  | Texto largo del PID   |
|--|--|---|
| SINC_COMB2  SIS COMB1, SIS Combustible  SIS INC ACTIVO Estado actual del sistema 1, 2 de combustible  SIS INC ACTIVO Estado actual del sistema de incentivo de SCR: sistema de incentivo activo  SMF Sensor de la Masa de Flujo de Aire  SN_A_REF, SN_B_REF  SSENSOR DE PRESIÓN DE PRESIÓN DE PRESIÓN DE PRESIÓN DE PRESIÓN DE AIRE  SNA_COMA, SENSOR A, B de presión de entrada del compresor del turboalimentador  SO2 SE CP1, SO2 SE CP2, SO2 SE CP3, SO2 SE CP3, SO2 SE CP4  TAA TEMPERATURA DE PRESIÓN DE AIRE  TAA 11, TAA 12, TAA 12, TAA 13, TAA 21, TAA 22, TAA 23  TAC 1, TAC 2 TEMPERATURA DE AIRE  TAM TEMPERATURA DE AIRE  TEMPOUT DE AIRE  T | RPM_TAA  | RPM del turboalimentador A  |
| SIS INC ACTIVO  SIS INC ACTIVO  SMF  Sensor de la Masa de Flujo de Aire  SNA_REF, SN_B_REF  Sensor de presión de refuerzo A, B  SNA_COMA, SNB_PENT  SO2 SE CP1, SO2 SE CP2, SO2 SE CP3, SO2 SE CP3, SO2 SE CP4  TAA 11, TAA 12, TAA 12, TAA 13, TAA 21, TAA 22, TAA 23  TAC 1, TAC 2  TAM  Temperatura de admisión de aire  Sensor de temperatura de admisión de aire Sensor 2, Banco 1 Sensor 3, Banco 2 Sensor 3, Banco 2 Sensor 3  TCB_TENT  TCB_TENT  TCB_TSDA  TEMPERATURA DE LA COMPETA D | SINC_COMB  |   |
| SIS INC ACTIVO  SMF  Sensor de la Masa de Flujo de Aire  SN_A_REF, SN_B_REF  Sensor de presión de refuerzo A, B  SNA_COMA, SNB_PENT  SO2 SE CP1, SO2 SE CP2, SO2 SE CP3, SO2 SE CP4  TAA  Temperatura de admisión de aire  Sensor de semperatura de admisión de aire  Sensor de semperatura de admisión de aire  Sensor de temperatura de admisión de aire Sensor 2, Banco 1 Sensor 3, Banco 2 Sensor 1, Banco 2 Sensor 2, Banco 2 Sensor 3  TAC 1, TAC 2  Temperatura del anticongelante 1, 2  TAM  Temperatura del aceite del motor  TCB_RPM  RPM del turboalimentador B  TCB_TENT  Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador B  TCB_TSALT  Temperatura de salida de la turbina del turboalimentador B  TCB_TSALT  Temperatura de salida del compresor del turboalimentador B  TEMP OUT  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B  TEM_COMA  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B  TEN_TAA  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B  TEN_COMA  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B  TEM_COMA  Temperatura de entrada del a turbina del turboalimentador B  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  TEN_TAA  Temperatura de entrada del a turbina del turboalimentador B  TEM_COMA  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  TEN_TAA  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  Temperatura de entrada del a turbina del turboalimentador A  Temperatura de entrada del a turbina del turboalimentador A  Temperatura de entrada del a turbina del turboalimentador A  Temperatura de entrada del a turbina del turboalimentador A  Temperatura de entrada del del motor del turboalimentador A  Temperatura de entrada del del motor del vehículo activado  Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado  Tiempo en curso total con re | SIS COMB1, SIS<br>COMB2                              | Estado del bucle del sistema 1, 2<br>de combustible   |
| SN A REF, SN_B_REF  SN_B_REF  Sensor de presión de refuerzo A, B  SNA_COMA, SNB_PENT  SO2 SE CP1, SO2 SE CP2, SO2 SE CP2, SO2 SE CP3, SO2 SE CP4  TAA 11, TAA 12, TAA 21, TAA 21, TAA 22, TAA 23, TAA 22, TAA 23  TAC 1, TAC 2  TEMPERATURA DE TEMPERATURA DE LA CIBBERT DE LA COMPENSA DEL COMPENSA DE LA COMPENSA DEL COMPENSA DE LA COMPENSA  | SIS INC ACTIVO                                       | centivo de SCR: sistema de incen-   |
| SN_B_REF  Sensor de presión de reruerzo A, B  SNA_COMA, SNB_PENT  Sensor A, B de presión de entra- da del compresor del turboalimen- tador  SO2 SE CP1, SO2 SE CP2, SO2 SE CP3, SO2 SE CP4  TAA  Temperatura de admisión de aire  Sensor de temperatura de admis- sión de aire Banco 1 Sensor 1, Ban- co 1 Sensor 2, Banco 1 Sensor 3, Banco 2 Sensor 1, Banco 2 Sensor 2, Banco 2 Sensor 3  TAC 1, TAC 2  Temperatura del anticongelan- te 1, 2  TAM  Temperatura del aceite del motor  TCB_RPM  RPM del turboalimentador B  TCB_TENT  Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador B  TCB_TENT  Temperatura de salida de la turbina del turboalimentador B  TCB_TSDA  Temperatura de salida del compresor del turboalimentador B  TEMP OUT  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B  TEMP OUT  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B  TEMP OUT  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B  TEMP OUT  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B  TEMP OUT  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B  TEMP OUT  Temperatura de entrada del a turbina del turboalimentador B  TEN_COMA  Temperatura de entrada del a turbina del turboalimentador B  TEMP OUT  Temperatura de entrada del a turbina del turboalimentador B  TEMP OUT  Temperatura de entrada del a turbina del turboalimentador B  TEMP OUT  Temperatura de entrada del a turbina del turboalimentador B  TEMP OUT  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  TEN_TAA  Tipo de combustible  TEC_A, TLC_B  Temperatura de la línea de com- bustible A, B  TPO MIL  Se activaron los minutos ejecuta- dos por MIL  TPO_NWI  Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado  Tiempo en curso total con remo- ción de energía activa   | SMF  | Sensor de la Masa de Flujo de Aire  |
| SNB_PENT SNB_PENT SO2 SE CP1, SO2 SE CP2, SO2 SE CP3, SO2 SE CP3, SO2 SE CP4  TAA  Temperatura de admisión de aire Sensor de temperatura de admisión de aire Banco 1, Banco 1, Sensor 1, Banco 1, Sensor 1, Banco 2, Sensor 2, Banco 1, Sensor 3, Banco 2, Sensor 3, Banco 1, Sensor 1, Banco 2, Sensor 2, Banco 1, Banco 2, Sensor 3, Banco 2, Sensor 2, Banco 1, Banco 2, Sensor 2, Banco 1, Banco 2, Ban |  | Sensor de presión de refuerzo A, B  |
| SO2 SE CP2, SO2 SE CP3, SO2 SE CP4  TAA  Temperatura de admisión de aire  Sensor de temperatura de admisión de aire Banco 1 Sensor 1, Banco 1 Sensor 3, Banco 2 Sensor 3, Banco 2 Sensor 3, Banco 2 Sensor 3  TAC 1, TAC 2  Temperatura del anticongelante 1, 2  TAM  Temperatura de anticongelante 1, 2  TAM  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B  TCB_TENT  Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador B  TCB_TENT  Temperatura de salida de la turbina del turboalimentador B  TCB_TSALT  Temperatura de salida del compresor del turboalimentador B  TCB_TSALT  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B  TEMP OUT  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B  TEN_COMA  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  TEN_TAA  Temperatura de entrada del a turbina del turboalimentador A  TEN_TAA  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  TEN_TAA  Temperatura de entrada del a turbina del turboalimentador A  TEN_TAA  Temperatura de entrada del a turbina del turboalimentador A  TEN_TAA  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  TEN_TAA  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  TEN_TAA  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  TEN_TAA  Tiempo en curso de motor total  Tempo.MCHA  Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado  Tiempo en curso total con remoción de energía activa   | SNA_COMA,<br>SNB_PENT                                | da del compresor del turboalimen-   |
| Sensor de temperatura de admisión de aire Banco 1 Sensor 1, Banco 1 Sensor 3, Banco 2 Sensor 1, Banco 1 Sensor 3, Banco 2 Sensor 1, Banco 1 Sensor 3, Banco 2 Sensor 1, Banco 1 Sensor 3, Banco 2 Sensor 1, Banco 2 Sensor 1, Banco 2 Sensor 1, Banco  | SO2 SE CP2,<br>SO2 SE CP3,                           | sor de O2 secundario a corto pla-<br>zo Banco 1, Banco 2, Banco 3, Ban-                                     |
| TAA 11, TAA 12, TAA 12, TAA 13, TAA 21, TAA 13, TAA 21, TAA 13, TAA 21, TAA 21, TAA 23, TAA 22, TAA 23  TAA 22, TAA 23  TAC 1, TAC 2  TEmperatura del anticongelante 1, 2  TAM  Temperatura del aceite del motor  TCB_RPM  RPM del turboalimentador B  TCB_TENT  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B  TCB_TENT  Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador B  TCB_TSALT  Temperatura de salida de la turbina del turboalimentador B  TCB_TSALT  Temperatura de salida de la turbina del turboalimentador B  TCB_TSALT  Temperatura de salida del compresor del turboalimentador B  TCB_TSALA  Temperatura de salida del compresor del turboalimentador B  TEMP OUT  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  TEN_COMA  TEN_COMA  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  TIPO COMB  Tipo de combustible  TLC_A, TLC_B  Temperatura de la línea de combustible A, B  TPO_MIL  Se activaron los minutos ejecutados por MIL  TPO_NWI  Tiempo en curso de motor total  Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado  Tiempo en curso total con remoción de energía activa  | TAA  | Temperatura de admisión de aire   |
| TAM Temperatura del aceite del motor TCB_RPM RPM del turboalimentador B TCB_TENT Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B TCB_TENT Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador B TCB_TENT Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador B TCB_TSALT Temperatura de salida de la turbina del turboalimentador B TCB_TSDA Temperatura de salida del compresor del turboalimentador B TEMP OUT Temperatura ambiente del aire TEN_COMA Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A TEN_TAA Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador A TIPO COMB Tipo de combustible TLC_A, TLC_B Temperatura de la línea de combustible A, B TPO MIL Se activaron los minutos ejecutados por MIL TPO_MCHA Tiempo en curso de motor total TPO_NWI Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado TPO_PTO Tiempo en curso total con remoción de energía activa   | TAA 11, TAA 12,<br>TAA 13, TAA 21,<br>TAA 22, TAA 23 | sión de aire Banco 1 Sensor 1, Ban-<br>co 1 Sensor 2, Banco 1 Sensor 3,<br>Banco 2 Sensor 1, Banco 2 Sensor |
| TCB_RPM RPM del turboalimentador B  TCB_TENT Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B  TCB_TENT Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador B  TCB_TENT Temperatura de salida de la turbina del turboalimentador B  TCB_TSALT del turboalimentador B  TCB_TSDA Temperatura de salida del compresor del turboalimentador B  TEMP OUT Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  TEN_COMA Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  TEN_TAA Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador A  TIPO COMB Tipo de combustible  TLC_A, TLC_B Temperatura de la línea de combustible A, B  TPO MIL Se activaron los minutos ejecutados por MIL  TPO_MCHA Tiempo en curso de motor total  TIPO_NWI Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado  Tiempo en curso total con remoción de energía activa  | TAC 1, TAC 2   |   |
| TCB_TENT Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador B TCB_TENT Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador B TCB_TSALT Temperatura de salida de la turbina del turboalimentador B TCB_TSDA Temperatura de salida del compresor del turboalimentador B TEMP OUT Temperatura ambiente del aire TEN_COMA TEN_TAA Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A TEN_TAA Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador A TIPO COMB Tipo de combustible TLC_A, TLC_B Temperatura de la línea de combustible A, B TPO MIL Se activaron los minutos ejecutados por MIL TPO_MCHA Tiempo en curso de motor total TPO_NWI Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado TPO_PTO Tiempo en curso total con remoción de energía activa  | TAM  | Temperatura del aceite del motor  |
| TCB_TENT  TCB_TENT  Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador B  TCB_TSALT  Temperatura de salida de la turbina del turboalimentador B  TCB_TSALT  Temperatura de salida de la turbina del turboalimentador B  TCB_TSDA  Temperatura de salida del compresor del turboalimentador B  TEMP OUT  Temperatura ambiente del aire  TEN_COMA  TEN_COMA  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  TEN_TAA  Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador A  TIPO COMB  Tipo de combustible  TLC_A, TLC_B  Temperatura de la línea de combustible A, B  TPO MIL  Se activaron los minutos ejecutados por MIL  TPO_MCHA  Tiempo en curso de motor total  Tiempo en curso de motor total  TPO_NWI  Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado  Tiempo en curso total con remoción de energía activa  | TCB_RPM  | RPM del turboalimentador B  |
| TCB_TENT  na del turboalimentador B  TCB_TSALT  Temperatura de salida de la turbina del turboalimentador B  TCB_TSDA  Temperatura de salida del compresor del turboalimentador B  TEMP OUT  Temperatura ambiente del aire  TEN_COMA  Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  TEN_TAA  Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador A  TIPO COMB  Tipo de combustible  TLC_A, TLC_B  Temperatura de la línea de combustible A, B  TPO MIL  Se activaron los minutos ejecutados por MIL  TPO_MCHA  Tiempo en curso de motor total  Tiempo en curso de motor del vehículo activado  Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado  Tiempo en curso total con remoción de energía activa  | TCB_TENT   | Temperatura de entrada del com-<br>presor del turboalimentador B  |
| TCB_TSDA TCB_TSDA TCB_TSDA Temperatura de salida del compresor del turboalimentador B TEMP OUT Temperatura ambiente del aire TEN_COMA TEN_COMA TEMPERATURA de entrada del compresor del turboalimentador A TEN_TAA Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador A TIPO COMB Tipo de combustible TLC_A, TLC_B Temperatura de la línea de combustible A, B TPO MIL Se activaron los minutos ejecutados por MIL TPO_MCHA Tiempo en curso de motor total TPO_NWI Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado TPO_PTO Tiempo en curso total con remoción de energía activa  | TCB_TENT   |   |
| TEMP OUT Temperatura ambiente del aire TEN_COMA TEN_TAA TIPO COMB Tipo de combustible TLC_A, TLC_B Temperatura de la línea de combustible A, B TPO_MIL TPO_MCHA Tiempo en curso total del moto de advertencia de NOx del motor del vehículo activado TPO_PTO Temperatura de ntrada de la turbina del turboalimentador A Tipo de combustible TLC_A, TLC_B Temperatura de la línea de combustible A, B TPO_MIL TPO_MCHA Tiempo en curso de motor total Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado  | TCB_TSALT  |   |
| TEN_COMA Temperatura de entrada del compresor del turboalimentador A  TEN_TAA Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador A  TIPO COMB Tipo de combustible  TLC_A, TLC_B Temperatura de la línea de combustible A, B  TPO MIL Se activaron los minutos ejecutados por MIL  TPO_MCHA Tiempo en curso de motor total  TPO_NWI Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado  TPO_PTO Tiempo en curso total con remoción de energía activa   | TCB_TSDA   |   |
| TEN_COWA  presor del turboalimentador A  TEN_TAA  Temperatura de entrada de la turbina del turboalimentador A  TIPO COMB  Tipo de combustible  TLC_A, TLC_B  Temperatura de la línea de combustible A, B  TPO MIL  Se activaron los minutos ejecutados por MIL  TPO_MCHA  Tiempo en curso de motor total  TPO_NWI  TIEMPO en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado  TPO_PTO  Tiempo en curso total con remoción de energía activa   | TEMP OUT   | Temperatura ambiente del aire   |
| TIPO COMB Tipo de combustible TLC_A, TLC_B Temperatura de la línea de combustible A, B TPO MIL Se activaron los minutos ejecutados por MIL TPO_MCHA Tiempo en curso de motor total TPO_NWI TPO_NWI Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado TPO_PTO Tiempo en curso total con remoción de energía activa   | TEN_COMA   |   |
| TLC_A, TLC_B Temperatura de la línea de combustible A, B  TPO MIL Se activaron los minutos ejecutados por MIL  TPO_MCHA Tiempo en curso de motor total  TPO_NWI TPO_NWI Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado  TPO_PTO Tiempo en curso total con remoción de energía activa   | TEN_TAA  |   |
| TPO_MIL  Se activaron los minutos ejecutados por MIL  TPO_MCHA  Tiempo en curso de motor total  TPO_NWI  TPO_NWI  Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado  TPO_PTO  Tiempo en curso total con remoción de energía activa  | TIPO COMB  | Tipo de combustible   |
| TPO_MCHA Tiempo en curso de motor total  TPO_NWI Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado  TPO_PTO Tiempo en curso total con remoción de energía activa  | TLC_A, TLC_B   |   |
| TPO_NWI Tiempo en curso total del modo de advertencia de NOx del motor del vehículo activado  TPO_PTO Tiempo en curso total con remoción de energía activa   | TPO MIL  |   |
| TPO_NWI advertencia de NOx del motor del vehículo activado  TPO_PTO Tiempo en curso total con remoción de energía activa   | TPO_MCHA   | Tiempo en curso de motor total  |
| ción de energía activa   | TPO_NWI  | advertencia de NOx del motor del  |
| TPO_RLTI Tiempo en curso de ralentí total  | TPO_PTO  |   |
|  | TPO_RLTI   | Tiempo en curso de ralentí total  |

Tab. 12: Definiciones PID

### **Robert Bosch GmbH**

Diagnostics Franz-Oechsle-Straße 4 73207 Plochingen DEUTSCHLAND

www.bosch.com

bosch.prueftechnik@bosch.com

569658 Rev "A" | 2013-12-19